

exacqVision®

USB I/O Module



exacqVision I/O モジュールはトリガ入力, 出力, シリアルをexacqVisionシステムに追加が可能なUSBモジュールです。最大 8 台の exacqVision I/O モジュールを1台のサーバに接続ができ, 最大64入力と40 出力を実装可能です。

インストール手順:

1. 以下の手順に従って入力と出力を接続してください
2. Windows もしくは Linux I/O モジュールドライバを以下のURLからダウンロードしインストールしてください: www.exacq.com/usbio_windows もしくは www.exacq.com/usbio_linux
3. exacqVision サーバのUSBポートに I/O モジュールを接続してください
4. exacqVisionサーバ内にあるexacqVisionサーバサービスを再起動してください
5. 再起動後, exacqVision クライアントアプリケーションから入力、出力、シリアルの設定が行えます
詳しくはクライアントのユーザマニュアルを参照ください
6. LEDライトが緑色で点灯していれば正常動作していることを示しています

USB I/Oモジュール	
アラーム入力	8 TTL
アラーム出力	4TTL & 1 リレー出力
RS-485	1
ソフトウェア対応	
ソフトウェア対応	exacqVision Start, Professional and Enterprise version 5.8 以降に対応 exacqVision Virtual と Edge には未対応
筐体サイズ	
筐体サイズ (1 x w x h)	165 mm x 43 mm x 81 mm
重量	500グラム
一般仕様	
認証	UL
製品保証	3年保証
電源	USBから供給



製品についてのお問い合わせはこちら



サンシステムサプライ株式会社

www.exacq.com

営業技術本部 104-0033 東京都中央区新川1-25-2新川STビル4F
本社 167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
TEL : 03-3397-5241(共通) FAX : 03-3399-2245
HP : www.sunss.co.jp Email : info@sunss.co.jp